

Rekonstrukce betonového bazénu - z mail. komunikace

Vložil Pavel Dostál - 04/06/2008 10:21

Dobrý den,

řešení není v otázce jen spárovací hmoty nebo lepidla pod obklady, ale je nutné použít hydroizolační stěrku a poté teprve nalepit obklad. Rohy je vhodné opatřit bandáží ev. těsnícím provazcem.

Hydroizolační stěrky lez koupit u firmy Mapei, Schonox, Schomburg atd.

dne 3. června 2008, 4:40:26, jste napsal/a:

- > Mám betonovou jímku 3x2x1,3 a chci si ji vyložit keramickou dlažbou
- > (tzv.bazenový program). I když betonová jímka byla nepropustná
- > nevím, jaké lepidlo použít, aby spáry nepropouštěly. Můžete mi poradit? Děkuji B

Pro další informace jsem Vám k dispozici.

S pozdravem
Pavel Dostál

=====