

Sauna - složení stěn - z mailové komunikace

Vložil Pavel Dostál - 11/04/2006 21:51

LK napsal(a):

Dobrý den,

Budu stavět saunu 2x2x2m asi svépomocí ve volném sklepním suchém prostoru /pouze jedna stěna se bude dotýkat zdi.Zatím mám koupené a nainstalované smrk. hranoly 8x8x8cm.Při využití vašeho internet. obchodu chci dále koupit obkl. dřevo + hliník. folií+ el.silik. kabel a další věci. Chtěl bych vás poprosit o zaslání foto dokumentu , jak má vypadat průřez stěny ve volném prostoru a průřez stěny na zeď.Zajímalo by mne zda-li musím na nosné hranolky zevnitř sauny dát nejdřív hliník. folii ,pak VODOROVNĚ přibít na svislý nosný hranol 8x8x8cm další hranolek nebo laň cca 2x2x2cm jako vzduch. mezeru a teprve na ni přibíjet SVISLE saunové latě. Nebo toto vynechat a dávat přímo: saun. obklad. laň, alu-folie, 6cm minerál.vata, palubk.laň smrk.do prostoru.Je vůbec nutné dělat v malé rod. sauně vzduch. mezeru vně nebo i uvnitř ?Prosím poradte.

Děkuji TN

Dobrý den, děkujeme za zájem. Odkázal bych Vás částečně na podobné diskuse na adrese:
<http://www.abc-bazeny-sauny.cz/forum-phpbb/>

V příloze Vám zasílám náčrtek saunou při běžné instalaci.

Pokud máte prostor suchý vč. stěn, tak bych osobně vzduchovou mezeru neprováděl a hranoly bych vyplnil vatou, tj. 8cm tl.

Tzn. dal bych skladbu: (zevnitř ven)

-palubky

-hl. folii

-vata

-zeď (případně palubky na stěnách do místnosti)

Ovšem: pokud jsou stěny domu vlhké, nebo špatně izolované a hrozily by tepelné mosty, tak bych jen na těchto stěnách zvolil tento postup:

(zevnitř ven)

-palubky

-hl. folii

-vata (4-6 cm)

-staré palubky, případně sololit apod, z důvodů oddělení vaty od stěny a průduchu

-průduch (mezera) - nezapomenout v hranolech provést také otvory, aby vzduch mohl ventilovat i ven (tedy pokud hranoly nejsou již na podkladních hranolcích)

(hranoly by bylo vhodné podložit něčím co odolává teple, ale nepřenáší vlhkost a vodu)

-vlhčí zeď

V současné době se běžně vzduchové mezery již nedělají, jen ve výjimečných případech (vlhkost, malá sauna - tím se zdvojí plocha dřeva atd.)

Nezapomeňte na přívod a odvod vzduchu, na kabely ke světlu, kamnům a ovládání (dle druhu kamen)

Hodně zdaru při stavbě.

--

S pozdravem

Pavel Dostál

Alias profi, s.r.o. – bazény, sauny, whirlpooly, zastřešení, zahr. sauny, infrakabiny

Potocká 7, 623 00 Brno, ČR

Tel./fax: 517 380 376, xxx xxx xxx

Mob.:603-377 036

<http://www.abc-bazeny-sauny.cz>

<http://www.abc-bazeny-sauny.cz>

<http://www.stopa.cz>

aliasproficz@gmail.com

=====