

## Stavba a betonování bazénu z polystyrenových

Vložil Pavel Dostál - 29/07/2014 18:42

---

Dobrý den, níže alespoň částečně odpovídám na dotazy.

Dne 29.7.2014 08:32, m\_veverka napsal(a):

>

> Dobrý den,

>

> stavím svépomocí bazén z polystyrénových tvárnic od thermomuru. Nejsm si jistý zda svislé armaturové tyče dává do prostředku tvárnice, nebo svázat k té horizontální? V Thermomuru říkali, že se dávají doprostřed a dvě horizontálně do žlábků, ale někde jsem viděl že někdo dává ke stěně a svazuje s tou horizontální, ale jen jednu ob jednu komoru, někde jsem viděl že dávají tyče svislé třeba jen po 1m

...

statik Vám řekne, že uprostřed je armatúra zbytečná :), správně by se měla dát ke kraji, ale s krytím zhruba 2,5cm podle tl. výztuže, nicméně otvor je relativně malý, takže když dodržíte krytí, tak je armatúra stejně hodně ke středu. Osobně jsem dával 2 tenčí armatúry šikmo do rohů ale s krytím 2,5cm. Dodržet přesnost je ale docela složité. Každopádně by se armatúra neměla dotýkat polystyrenu, je pak zbytečná.

> 1) mě to vychází po cca 25-30 cm, ale mám dát do prostřed nebo ke stěně a provázat a pokud provázat tak jednu nebo na obě strany v jedné komoře?

>

> 2) Mají se všechny ty svislé provrtat a dát na chemii do desky, nebo jen některé a některé dát na volno (zasunout do betonu)?

opět, teoreticky by se měly svázat při betonování desky, ale většina vyskládá tvárnice, navrtá a trochu natluče.

> 3) A poslední dotaz, budu betonovat ručně (mám pozemek v řadové zástavbě, žádná technika se tam nedostane) nechám si dovézt polosuchý a bohužel musím vozit po kbelících a vynosit k bazénu, následně sypat z belíků (je to náročné ale dá se to) .. má se beton hutnit vibrátorem?

Vibrátorem to asi neuděláte, jedině že byste sehnal nějaké vibrační tenké tyče - dělává se to po řadách, uříznutým hranolem tak 3x3 cm, za armatúrou 1,5x1,5cm, resp. co je po ruce. Celou stěnu naráz neudusáte.

> 4) jak daleko se od stěny dává tryska abych věděl že by tam neměla vést ta svislá tyč, kvůli prostupu? vím že je to 25 cm od vrchu, a mám jen 2m šířku, mám dát 2 trysky nebo 3 pro lepší promíchání vody? (mám jen malý bazén 3x2 m)

>

>

tryska by měla být půdorysně min. 20cm od rohu, obvykle na 1/4 šířky bazénu. Podle mě když vynecháte otvor 20x20 a armatúru v něm vyříznete, tak to statiku nijak neporuší. Na bazén 3x2m 2 trysky stačí.

> Děkuji za radu,

>

> --

> MV

S pozdravem

admin

=====