

Světla

Vložil Pavel Dostál - 18/09/2005 19:17

Jak probíhá výměna žárovky baz.světla? Tuším že mám světlo Astral.Je nutné světlo odpojit v propojovací krabici(ta co je vidět v dlažbě)a vztáhnout ven nebo se výměna provádí pod vodou.K čemu vůbec propoj.krabice slouží?Děkuji za odpověď.

Název téma: světla

č.2 08.04.05 čas: 19:00 Alias profi, s.r.o. reagovat na příspěvek

Při správné montáži světla by měl být za žárovkou v instalační kruhové krabici stočen kabel s dostatečnou délkou, aby se dala žárovka i s částí přední obroučky vyjmout i pod vodou a dosáhnout nad vodu. Výměna většinou (dle druhu světla) probíhá tak, že na světle jsou z boku šrouby, které se povolí a tím se i povolí kónusové sevření uvnitř krabice. Poté celou žárovku i s předním krytem vyjmete, jak bylo řečeno výše.

Po vyjmutí žárovky s krytem nad vodou demontujete takový většinou černý kryt s O kroužkem (kryt je držen takovým pružinovým drátem, opět dle druhu světla), po odstranění zadního krytu můžete odšroubovat kabely z žárovky a celou žárovku vyměnit za novou.

Pokud kabel není dostatečně dlouhý musíte vodu odpuštit, protože výměna pod vodou není možná, jelikož k žárovce se nesmí dostat voda.

Název téma: světla

č.3 08.04.05 čas: 19:06 Alias profi, s.r.o. reagovat na příspěvek

Upřesnění. Pokud je kabel stočen v krabici světla, tak kabel v propojovací krabici rozdělovat nemusíte.

Taktéž bych nedoporučoval (pokud rezerva v krabici není) vytáhnout světlo i s kabelem a to z 2. důvodů:

1.)kabel je pod vodou sevřen zátkou v krabici světla a pokud byste zátku nepovolil mohl by se kabel přetrhnout, nebo byste mohl poškodit rabici.

2.)Pokud by se Vám podařilo vytáhnout se světlem i kabel mohlo by se stát, že kabel již nepůjde opětovně vsunout. Navíc by se voda zalila až skoro ke krabici, což není vhodné.

Proto každopádně doporučuji při výměně postupovat viz. předešlý příspěvek. Pokud to nejde, doporučuji upustit vodu, nebo počkat do zimy.

=====