

Venkovní vlhká sauna po finském vzoru svépomocí

Vložil Pavel - 28/06/2010 15:57

Dobrý den,

Nejdřív bych vám rád vyjádřil uznání za poradenské služby zdarma - to se jen tak nevidí.

Rád bych si svépomocí postavil venkovní srubovou saunu. Hodně jsem toho již načel, ale rád bych vás poprosil o kontrolu a o upřesnění nejasností.

Stěnu sauny budu tvořit srubové kuláky. Ty samozřejmě musí být natřeny chemikáliemi proti škůdcům a houbám. Přímo na kuláky dám minerální vatu, pak hliníkovou fólii k odizolování vlhkosti a nakonec palubky.

V tomto případě se ve spárech kuláků bude tvořit vzduchová kapsa.

1) Je to v pořádku, nebo by bylo lepší pro stavbu použít materiál s hranatým průřezem.

2) Vadí v tomto případě chemikálie, kterými jsou napuštěné venkovní zdi?

Saunu plánuji po finském způsobu - kamna na dřevo s kameny - vedle nádrží na vodu.

-> sauna nebude tak teplá, ale bude velmi vlhká.

3) saunové dřevo (topol, smrk) dokáže odolávat takové vlhkosti?

4) Dále by mě zajímalo, jak se připevní palubky. - Předpokládám, že se jednoduše přibijí hřebíčky skrze izolaci. Mám pravdu nebo se to řeší jinak aby nedocházelo k destrukci izolační fólie?

5) K odvětrávání plánuji použít jen jeden otvor do předsíně. Stačí to takto?

Předem děkuji za odpovědi.

=====

Re:Venkovní vlhká sauna po finském vzoru svépomocí

Vložil Pavel - 28/06/2010 16:06

Zapoměl jsem ještě dodat:

Podlaha by byla čistě jen betonová svažující se ke kanálku na odvod případné vody.

Stačí to takto bez izolace? Případně stačilo by na betonovou podlahu přes nějaké sokly ještě položit podlahu z palubek?

=====

Re:Venkovní vlhká sauna po finském vzoru svépomocí

Vložil Pavel - 28/06/2010 16:10

Opravdu už poslední dovětek na který jsem zapoměl.

Nikde jsem tu nenašel jak se řeší izolace komínu. Jak je možné odizolovat komín od střechy aby nedocházelo k poškození materiálu.

Ještě jednou děkuji za odpověď.

Pavel

=====

Re:Venkovní vlhká sauna po finském vzoru svépomocí

Vložil Pavel Dostál - 29/06/2010 19:36

Dobrý den, níže uvádím naše názory.

Dobrý den,

Nejdřív bych vám rád vyjádřil uznání za poradenské služby zdarma - to se jen tak nevidí.

Děkujeme za kladné hodnocení.

Vstřícnost k návštěvníkům je určitě nejlepší reklama a poradenství byť zdarma buduje důvěru v náš kolektiv a naši společnost.

Jinak k Vaším otázkám:

Rád bych si svépomocí postavil venkovní srubovou saunu. Hodně jsem toho již načel, ale rád bych vás poprosil o kontrolu a o upřesnění nejasností.

Stěnu sauny budu tvořit srubové kuláky. Ty samozřejmě musí být natřeny chemikáliemi proti škůdcům a houbám. Přímo na kuláky dám minerální vatu, pak hliníkovou fólii k odizolování vlhkosti a nakonec palubky.

V tomto případě se ve spárech kuláků bude tvořit vzduchová kapsa.

1) Je to v pořádku, nebo by bylo lepší pro stavbu použít materiál s hranatým průřezem.

Osobně se domnívám, že hranaté by byly lepší, minimálně je trochu zhoblovat, aby na sebe lépe dosedly. Už z důvodů, že mezi nimi bude menší mezera a tak toho méně poleze dovnitř. (hmyz)

2) Vadí v tomto případě chemikálie, kterými jsou napuštěné venkovní zdi?

V zásadě by dřevo v sauně nemělo být jakkoliv ipregnováno, minimálně to vnitřní. Možná bych ve Vašem případě kuláče napustil, ale za ně bych ještě natloukl ještě nějaké levné palubky a tu mezeru trochu odvětral. Pak bych udělal podkladní rošt a mezi něj vatu, přes ní izolaci z hliníku a nakonec vnitřní palubky.

Saunu plánuji po finském způsobu - kamna na dřevo s kameny - vedle nádrží na vodu.

-> sauna nebude tak teplá, ale bude velmi vlhká.

3) saunové dřevo (topol, smrk) dokáže odolávat takové vlhkosti?

Myslím, že krátkodobá vlhkost nevadí a rychle to vyschne, s určitou degradací je potřeba počítat, ale podle mě to nebude nijak výrazné.

4) Dále by mě zajímalo, jak se připevní palubky. - Předpokládám, že se jednoduše přibijí hřebíčky skrze izolaci. Mám pravdu nebo se to řeší jinak aby nedocházelo k destrukci izolační fólie?

Ano, palubky se běžně nastřelují hřeby, nebo přibijí nebo šroubují vruty přes hliníkovou fólii.

5) K odvětrávání plánuji použít jen jeden otvor do předsíně. Stačí to takto?

Předem děkuji za odpovědi.

Odvětrání se provádí mezi lavicemi komínkem za palubkami s vývodem zhruba v 2m výšce. (komínový efekt, aby horký vzduch nešel rychle ven.)

Zapoměl jsem ještě dodat:

Podlaha by byla čistě jen betonová svažující se ke kanálku na odvod případné vody.

Stačí to takto bez izolace? Případně stačilo by na betonovou podlahu přes nějaké sokly ještě položit podlahu z palubek?

Když provedete kvalitní beton, tak může zůstat tak, ale většinou se obloží kachlemi a na ně se dá už jen odnímatelný rošt v místech, kde se chodí.

Opravdu už poslední dovětek na který jsem zapoměl.

Nikde jsem tu nenašel jak se řeší izolace komínu. Jak je možné odizolovat komín od střechy aby nedocházelo k poškození materiálu.

Ještě jednou děkuji za odpověď.

Pavel

Buď se komín vyzdí a pak se postupuje stejně jako u komínu v běžném RD. Nebo pokud jde roura přes stěnu, tak se nechá mezera, která se vyplní nehořlavou vatou, nebo nějakou nehořlavou izolací. Aby to vše nelezlo dovnitř a ven, tak se použije nehořlavá deska. Myslím, že se to jmenuje cetris, do ní se vyřízne otvor a překryje se tím část palubek a přišroubuje.

Nicméně návod na komín je bez záruky, protože nejsme kominíci a podobné sauny s kamny na dřevo jsme nestavěli.

=====